

N.E.M.A.F.C.O¹

¹Nordlys enkla monteringsanvisning för Clipon.

1. Bågens A-mått är viktigast (alltså bredden på glaset), hittas med enkelhet på insidan av skalmen alt. på insidan av näsbryggan. Exempel: det står 43-21 vilket innebär att varje glas är 43 mm brett och avståndet mellan dessa glas är 21 mm.
2. Använd N.E.A.S.G² (²Nordlys extremt användbara storleksguide) för att jämföra bågens form med en passande Clipon-form
3. När rätt Clipon-modell är lokaliserad, använd N.E.A.S.G:s sprängskiss för att bestämma rätt storlek till det utvalda Clipon:et. En bra tumregel är att om du har en metallbåge, välj så nära storlek som möjligt och om du har en plast båge, välj en storlek större.

Exempel 1: Metallbåge stl. 43, välj Clipon stl 43 alt. 44.

Exempel 2: Plastbåge stl. 43, välj Clipon stl 45 alt. 46

OBS 1 Välj inte en mindre storlek än bågens A-Mått. Om det behövs, vinkla Cliponets klor inåt eller utåt för att uppnå perfekt passform. Det går att kontrollera form och storlek enkelt genom att haka på cliponet på bågens högersida och kolla så modellen täcker bågen. Se bild nedan



4. När du valt ut en Clipon anpassar du D-måttet (Avståndet mellan glasen) genom att skruva upp skruven och ser till att bryggan är rak, därefter skruvar du fast skruven igen.
Använd en stjärnmejsel med stigning 2 för bästa resultat.
OBS Skulle cliponets glas täcka utanför bågens ram vid näsan har man valt fel storlek eller fel form. Se bild nedan



5. När skruven är åtskruvad bör man, för bästa estetiska resultat, knipsa av den del av bryggan som sticker ut.

Lycka till!